

# Настройка роутера ASUS WL-520GU

---

**Внимание!** Перед настройкой роутера рекомендуется обновить прошивку маршрутизатора (роутера) до последней версии.

Последние версии прошивок можно найти на форуме ASUS: <http://forum.asus.ru/>  
Перед настройкой роутера выполните следующие действия

---

Подключите устройство к компьютеру проводом, поставляющимся в комплекте. Откройте "**Internet Explorer**" и наберите в строке адреса "**192.168.1.1**". Подключение по беспроводной связи к устройству или попытка открытия настроек через любой другой Интернет-браузер не всегда могут быть успешными.

Укажите:

- **Login:** admin;
- **Password:** admin.

Перейдите в меню "**WAN**" - "**Интернет соединение**".

ASUS WL-520GU

Время: 00:01:40    язык: Русский    Выход

SSID: default    Перезагрузка

Версия микропрограммы: 3.6.0.9

Интернет-соединение    QoS    Переключатель портов    Виртуальный сервер    DMZ    DDNS

### WAN - Интернет-соединение

WL-520GU поддерживает несколько режимов подключения к глобальной сети (WAN). Эти режимы выбираются из раскрывающегося меню рядом с пунктом «Тип WAN-подключения». Поля параметров настройки зависят от выбранного типа подключения.

Тип WAN-подключения: L2TP

Выбор порта IPTV STB: None

Настройка IP-адреса WAN

Получить IP-адрес WAN автоматически?  Yes  No

IP-адрес:

Маска подсети:

Основной шлюз:

Настройка DNS WAN

Подключаться к DNS-серверу автоматически?  Yes  No

DNS-сервер 1:

DNS-сервер 2:

Настройка учетной записи и соединения

Имя пользователя:

Пароль:

Время отключения при простое в секундах:   Tx Only

Отключение по прошествии периода бездействия (в секундах):

MTU:

MRU:

Имя службы:

Имя концентратора доступа:

Параметры PPTP:

Дополнительные параметры pppd:

Включить ретрансляцию PPPoE?  Yes  No

Специальные требования поставщика услуг Интернета

Сервер Heart-Beat или PPTP/L2TP (VPN):

Имя хоста:

MAC-адрес:

Применить

**Справка**

**Сервер Heart-Beat или PPTP/L2TP (VPN):**  
Введите имя или IP-адрес сервера проверки подлинности службы «BigPond».

1. "Тип WAN подключения" - "L2TP".
2. "Получить IP адрес WAN автоматически" – "Yes".
3. "Имя пользователя"– имя пользователя согласно техническому приложению к договору.
4. "Пароль" – пароль согласно техническому приложению к договору.
5. "Сервер Heart-Beat или PPTP/L2TP (VPN)" – IP/Имя VPN сервера (l2tp.oonet.ru).

Сохраните и примените настройки нажатием кнопки **"Применить"**.

## Настройка Wi-Fi с шифрованием данных в роутере ASUS WL-520GU

Перейдите в меню **"Беспроводные сети" - "Общие"**.

The screenshot shows the ASUS WL-520GU web interface. The main content area is titled "Беспроводная сеть - Общие" (Wireless Network - General). The configuration fields are as follows:

- SSID: [Empty text box]
- Скрыть SSID:  Yes  No
- Канал: Auto
- Режим беспроводной сети: Auto  54g Protection
- Метод проверки подлинности: WPA-Personal
- Шифрование WPA: TKIP
- Предварительный ключ WPA: [Empty text box]
- WEP-шифрование: None
- Индекс ключа: 1
- WEP-ключ 1: [Empty text box]
- WEP-ключ 2: [Empty text box]
- WEP-ключ 3: [Empty text box]
- WEP-ключ 4: [Empty text box]
- Пароль ASUS: [Empty text box]
- Интервал ротации сетевых ключей: 0

A "Справка" (Help) window is open on the right, providing information about SSID: "Присвоение беспроводному соединению идентификационной строки длиной до 32 символов." (Assigning an identification string up to 32 characters to a wireless connection.)

1. **"SSID"** – Произвольное название вашей сети, которое вы вписываете. В дальнейшем сеть будет отображаться именно с этим значением.
2. **"Метод проверки подлинности"** – Выберите **"WPA-Personal"**.
3. **"Шифрование данных"** - **"TKIP"**.
4. **"Предварительный ключ WPA"** - Введите свой ключ (пароль) для авторизации в вашей сети.

Сохраните и примените настройки нажатием кнопки **"Применить"**. Настройка завершена.